

I 舞台設備

舞台寸法	奥舞台寸法
◆奥行き(奥舞台扉まで)11.4m(6.4間)	◆奥行き 4.7m(2.5間)
◆間口 13.4m(7.4間)	◆間口 10.1m(5.6間)
◆奥行き(ホリ幕まで) 11.4m(6.3間)	◆高さ 3.9m(2.1間)
◆高さ(フロセまで)6.5m(3.6間)	
◆高さ(スノコまで)15.2m(8.3間)	

①舞台幕・バトン

設備項目	数量	仕様
引割幕兼オペラカーテン	1組	電動開閉、電動絞り上げ
暗転幕	1張	手動昇降
第1-文字幕	1枚	固定吊
第2-文字幕	1枚	手動昇降
第3-文字幕	1枚	手動昇降
第4-文字幕	1枚	手動昇降
第5-文字幕	1枚	手動昇降
第6-文字幕	1枚	手動昇降
第1袖幕	1対	手動昇降・手動開閉
第2袖幕	1対	手動昇降・手動開閉
第3袖幕	1対	手動昇降・手動開閉
中割幕	1対	手動昇降・手動開閉
スクリーン(250インチ)	1張	手動昇降
大黒幕	1対	手動昇降・手動開閉
ビニール Horizont 幕	1張	手動昇降
美術バトン1~7	7本	手動昇降 L=19600 300kgまで
奥舞台開閉幕	1対	固定・手動開閉 W5500
奥舞台グリットパイプ	1式	固定

②道具-1

設備項目	数量	仕様
反響板	1式	
平台(4×6)	15台	1212×1818×121
平台(3×6)	13台	909×1818×121
平台(2×6)	7台	606×1818×121
平台(3×4)	2台	909×1212×121
平台(3×3)	2台	909×909×121
開き足(四幅三高)	9台	1212×727
開き足(三幅三高)	9台	909×727
開き足(四幅二高)	9台	1212×515
開き足(三幅二高)	9台	909×515
箱足	34個	303×486×182
木台	32個	91×91×303
人形立(ウエイト付)	10本	H=1818

②道具-2		
設備項目	数量	仕様
箱階段(2段) グレー	2台	909×606×424
箱階段(1段) グレー	2台	909×606×212
上敷(7間)	2本	900×12600
上敷(2間)	2本	900×3636
上敷(1間)	20本	900×1818
ステージ掛階段	2台	W=909
金屏風	1双	754×2424×6曲
緋毛氈(2間)	8枚	1720×3636
緋毛氈(1間)	2枚	1720×1818
高座用座布団(紫)	1枚	700×750
長座布団(赤)	8枚	545×3636
長座布団(赤)	2枚	545×1818
黒地絨	1枚	約7間半×約5間半 14000×10000
黒紗幕	1枚	約7間半×約4間半 14000×8000
国旗	1枚	1500×1000
市旗	1枚	1500×1000
吊看板	1式	3間半×3尺 8181×900
バレエ用シート 黒(舞台縦敷き用)	8本	1830×11400
バレエ用シート 黒(奥舞台横敷用)	3本	1830×11000
プログラムスタンド(めぐり)	1台	H=1515
演台	1台	
花台・脇台	2台	
司会者台	1台	
指揮台	1式	1200×1000×150
指揮者用譜面台	1台	
譜面台	60台	
譜面灯	20灯	
パイプ椅子	60脚	
コントラバス椅子	5脚	
ピアノ椅子(ベンチ)	1脚	ベンチシート
ピアノ椅子(背あり)	2脚	背あり
③舞台楽器設備		
設備項目	数量	仕様
ピアノ	1台	YAMAHA CFIIS
ピアノ	1台	YAMAHA CF
キーボードスタンド	1台	

II 照明設備

①照明設備調光装置

設備項目	数量	仕様
主幹・調光器盤	1式	電源方式 3φ4w 105V/173V 50Hz
		総主幹MCB 4P 800AF/700AT
		直 MCB 1P 50AF/20AT×3
		直 MCB 1P 50AF/30AT×2
		舞台用調光器 3Kw × 44台
		舞台用調光器 2Kw × 106台
		客席用調光器 2Kw × 8台
		作業灯制御ユニット × 1式
		関数発生器 × 1式 他
		照明操作卓 FANTASY 151 (松村電機)
		マスターフェーダー操作部× 1式
		メモリーデータ入力操作部(パッチ含む)× 1式
		ムーブ操作部× 1式
		プリセットフェーダー操作部(80ch)× 3段
		クロスフェーダ操作部× 1式
		サブフェーダ× 20本
		チェイス操作部× 1式
舞台袖操作盤	1面	サブマスターフェーダ× 1本
		サブフェーダ× 10本
		客席自動調光操作部× 1式
ボーダーライト	1列	PS200W×81灯 3色 上下・中
		C型20A×3回路切り替え
サスペンションライト(第1・第2)	2列	18回路×2ステップ C型20A
		基本吊込 CX8M×8台 FX8×12台
サスペンションライト(第3)	1列	16回路×2ステップ C型20A
		基本吊り込み FX8×18台
アッパーホリゾンライト	1列	4色 500W12灯×4色 (48台)
ローホリゾンライト	1列	4色 300W16灯×4色 (64灯)
プロセニアムコンセントボックス	1列	12回路2ステップ C型20A
		基本吊込 FX8×12台 CX8M×2台
フロントサイドスポットライト	上下	3台5回路(15台) C型20A
		基本吊込 CX8M×15台ずつ
ギャラリースポットライト	上下	6回路2ステップ(奥舞台ウォールコンセントと並列)
		基本吊込 FX8×各3台 CX8M×各3台
シーリングライト	1列	12回路3ステップ C型20A
		1KWハロゲン平凸レンズ×30台
フロアコンセント	上下	上下12回路 C型20A
ローホリコンセント	上下	4回路 C型30A
後コンセント	舞台奥芯	3回路 C型20A
奥舞台ウォールコンセント	上下	上下3回路 C型20A(上手ギャラリーCと並列)
後舞台グリットコンセント	上下	上下3回路 C型20A(下手ギャラリーCと並列)
舞台袖コネクターボックス	上下 各1面	DMX-INコネクター×1
		DMX-OUTコネクター×1
		C型20Aコンセント×1(直)
客席後部コネクターボックス	1面	DMX-INコネクター×1
		C型20Aコンセント×1(直)
		C型20Aコンセント×3(調光)

②照明移動器材

設備項目		数量	仕様
フォローピンスポットライト		2台	1KWクセノン XPS-1003SR(ウシオ)
移動スポットライト	1KWハロゲン平凸	12台	CX-8M
	575Wソースフォー 26°	6台	S4-426
	575Wソースフォー 36°	10台	S4-436
	575Wソースフォー 50°	4台	S4-450
	500WPAR64 ナロー	14台	PL-64
	500WPAR64 ミディアム	6台	PL-64
	500Wハロゲンフレネル	8台	FS-6
	500Wハロゲン平凸	8台	CS-6
フットライト ハロゲン100W 3色配線		1列	SL1-123-100H
ハロゲン100W×12灯×6台(72灯)			
エフェクト用機器	プロジェクタースポット 1KW	4台	PI-II
	ディスクマシン	2台	DE-II (花吹雪・雲・大波・雨・雪×各2枚)
	芯なしダブルマシン	1台	CE-II
	スライドキャリア	1台	SC-II
	パターンアダプタ	2台	HA
	オブジェクティブレンズ 8吋	2台	LO-8B
	オブジェクティブレンズ 10吋	2台	LO-10B
	オブジェクティブレンズ(ズーム)	4台	LO-46
	ミラーボール 450φ変速	1台	MB-450-R
	コントロールBOX付		
	同上用延長コード 20m	1本	
	ストロボスコープ	1台	MS-1000
	波エフェクト ランプ×2ヶ付	2台	NAE(丸茂)
	星球(100灯)電源トランス付	1式	
アクセサリ	スタンド	24台	SP-2
	ロースタンド	6台	SP-2-S
	キャスター付スタンド	4台	SB-3N
	ベース	12台	SR
	ハンガー	30個	HG1
	ロングハンガー	6台	HY
	二連アーム	6台	SA
コード類	延長コード 20P-20B/2m	30本	SP-2
	延長コード 20P-20B/5m	30本	SP-2-S
	延長コード 20P-20B/10m	9本	SB-3N
	分岐コード 20P-20B2/0.5m	30本	SR
	変換コード 20P-二型15A/2m	6本	HG1
スモークマシン ロスコ3000	1台	デルタ3000	
同上用アナログ/DMXコントロールボックス	1台		

Ⅲ 音響設備

設備項目		数量	仕様
音響調整卓 ミキサー本体 電源部		1台	MIDAS verona320
調整室周辺機器	パワーコンディショナー	1台	FURMAN M-8L
	CDプレイヤー	2台	TASCAM CD-01U Pro
	MDプレイヤー	2台	TASCAM MD-350
	カセットデッキ(ダブル)	2台	TASCAM 202MkIII
	マルチエフェクター	1台	YAMAHA SPX2000
	エコーマシン	1台	Roland VE-800
	ワイヤレスチューナ	3台	audio-technica ATW-R92(B帯6波)
	デジタルミキシングエンジン	1台	YAMAHA DME64N
電力増幅器架	電力増幅器(A)	5台	AMCRON MA-602
	電力増幅器(B)	3台	AMCRON MA-1202
	電力増幅器(C)	1台	AMCRON MA-2402
	電力増幅器(D)	1台	YAMAHA XH200
舞台操作架	モニターテレビ	1台	SHARP LC-20SX5
	小型ミキサーアンプ	1台	TOA M110
	カセットデッキ	1台	TASCAM 202MkIII
	CDプレイヤー	1台	TASCAM CD-01U
	MDプレイヤー	1台	TASCAM MD-350
	インカム親機	1台	Clear-com MS-232
プロセニアムスピーカ	スピーカ本体(遠距離)	1本	JBL AM4215/64
	スピーカ本体(近距離)	1本	JBL AM4215/94
ステージサイドスピーカ	中高音部スピーカ	2台	JBL AM4125/64
	低音部スピーカ	2台	JBL AL6125
ステージフロントスピーカ	スピーカ本体	6台	Electro-Voice 405-4T
固定ハネ返りスピーカ	スピーカ本体(2010年8月移動型に変更)	2台	JBL JRX115
移動型ステージスピーカ	スピーカ本体	10台	Electro-Voice SX300
	スピーカスタンド	4台	Electro-Voice 200T
シーリングスピーカ(客席収納時 フロアー用)	スピーカ本体	6台	JBL MP-212
連絡用インカム親機&子機10セット		1式	Clear-com親機:MS-232 子機:CC-100 ヘッドセット:RS-501

設 備 項 目		数 量	仕 様
マイクロホン	ダイナミックマイク	7 本	SHURE SM58-LCE
	ダイナミックマイク(スイッチ付)	3 本	SHURE SM58SE
	ダイナミックマイク	5 本	SHURE SM57-LCE
	コンデンサーマイク	1 本	AKG C414B-XLS
	コンデンサーマイクロフォン	4 本	AKG C391B
	コンデンサーマイクロフォン	2 本	SONY C-38B
	バウンダリーマイクロフォン	4 本	AMCRON PCC130
	演台用マイク	2 本	audio-technica ES915/ML
	ワイヤレスマイク(ハンド型)	6 本	audio-technica ATW-T94B
	ワイヤレスマイク(タイピン型)	6 本	audio-technica ATW-T93B
マイクスタンド	マイクスタンド(ブーム型)	12 本	K&M ST210/2
	マイクスタンド(ミニブーム型)	5 本	K&M ST259
	マイクスタンド(卓上型)	5 本	SUGIPRO DS-15M
	マイクスタンド(ストレート型)	3 本	K&M ST200
	ストレート	6 本	高砂 MF-18TM
	ストレート(ハイスタンド)	2 本	高砂 MF-25T
	キャノンフレキスタンド	4 本	高砂 MF-213
	卓上フレキ	5 本	高砂 MS-408
	小三段	4 本	高砂 MF-34T
ケーブル	マイクケーブル(10m)	10 本	CANARE EC10
	マイクケーブル(20m)	5 本	CANARE EC20
	スピーカケーブル(21m)A	6 本	CANARE SC20-NL
	マイクケーブル(10m)	10 本	CANARE EC10
	マイクケーブル(20m)	10 本	CANARE EC20
	立ち上げケーブル(1.5m)	40 本	CANARE EC015
	立ち上げケーブル(2m)	40 本	CANARE EC02
	スピーカケーブル(20m)	10 本	CANARE SC20-NL
	VGAケーブル(15m)	1 本	CANARE 5VDC15-1.5C
移動設備	パワーアンプ	2 台	AMCRON MA1202
	グラフィックイコライザー	2 台	KLARKTEKNIK DN360
	機器収納ラック(キャスター付、内部配線含む)	1 台	上記アンプ・イコライザーを収納
	移動型ミキサー	1 台	MIDAS venice320
移動用周辺機器 (収納ケース付)	カセットデッキ	2 台	TASCAM 202MkIII
	CDプレーヤ	2 台	TASCAM CD-01U Pro
	MDレコーダ	2 台	TASCAM MD-350
	グラフィックイコライザー	2 台	KLARKTEKNIK DN360
	コンプレッサー/リミッター	2 台	BSS DPR-422
	エフェクター	2 台	YAMAHA SPX2000

設備項目		数量	仕様
パワードスピーカ		2台	YAMAHA MSP3
16chマルチケーブル	5m	2本	CANARE 16C05-E3
	10m	4本	CANARE 16C10-E3
	30m	4本	CANARE 16C30-E3
	50m	2本	CANARE 16C50-E3
	先バラケーブル	2本	CANARE 16S1F2、16S2F1
	マルチボックス(バラバラ)	8台	CANARE 16J12F12
変換ボックス、コネクタ	3-11C⇄3-12C	10個	TOMOCA 3-11W
	3-12C⇄3-13C	10個	TOMOCA 3-12W
	3-11C⇄ステレオプラグ	10個	TOMOCA NA-3FP
	3-12C⇄ステレオプラグ	10個	TOMOCA NA-3MP
	3-13C⇄ステレオジャック	10個	TOMOCA 12-3J
	3-11C⇄RCAピンプラグ	10個	TOMOCA 11-RCAP
	3-12C⇄RCAピンプラグ	10個	TOMOCA 12-RCAP
	STプラグ⇄3.6φSTジャック	4個	CANARE 6.3P-3.5J
	フォンプラグ⇄RCAジャック	4個	CANARE 2P-RCAP
	RCA中継	10個	CANARE RCA-JJ
	BNC中継	10個	CANARE BNC-JJ
	変換ボックス	4台	
	トランスボックス	4台	
	(10kΩ:600Ω)		
トランスボックス	4台		
(600Ω:600Ω)			
スピコン用ジョイントアダプター	16個	NEUTRIK NL4MMX	
ダイレクトボックス(D.I)	6台	BSS AR-133	
マルチケーブル16ch (埋設型)	下手袖 - 客席	2回路	CANARE
	上手袖 - 客席	2回路	CANARE
	上手袖 - 調整室	1回路	CANARE
	下手袖 - 調整室	1回路	CANARE
電源	上下袖 C型30A	4回路	
	上下袖 平行15A	2回路	
	客席 C型30A	2回路	
その他	ヘッドフォン	4台	SONY MDR-CD900
	C型→平行変換ケーブル	2本	
	テーブルタップ	6本	松下電工 WCH-2454B
映像用モニター	モニター	1台	Panasonic TH-14R2
	スタンド	1台	TEICHIKU KHP720KN

● 映像設備

設備項目		数量	仕様
液晶プロジェクター	プロジェクター本体	1台	Panasonic TH-D7700
	上記用長焦点ズームレンズ	1台	Panasonic TY-D75LE2
映像機器ワゴン	S-VHS VTR	1台	Panasonic NV-SV150B-S
	DVDプレイヤー	1台	Panasonic DVD-S97-S
	PC入力パネル	1台	